



**BÖLKOW GMBH/
WAGGON- UND
MASCHINENBAU AG**

Flugzeugverkauf:
Bölkow GmbH
8 München 8 · Postabholfach

Telefon 4774 21/47 73 21
Telex 05 22279

SERVICE-MITTEILUNG

Nr.: 3/67

Datum: 11. 9. 67

Seitenzahl:

Anlagen:

Betrifft: Anflugverfahren Flugplatz Laupheim.

Baumuster: Alle.

Werk-Nr.: Alle.

Teil:

Termin:

ab sofort

geprüft:

erledigt:

Datum:

An alle Halter!

Wenn Sie unser Werk besuchen, oder unsere Service-Stelle in Anspruch nehmen wollen, können Sie auf dem Flugplatz Laupheim mit Ihrem eigenen Flugzeug landen.

Wir bitten - um Ihnen und uns Ärger zu ersparen - hierbei lediglich, das vorgeschriebene Anflugverfahren genau zu beachten.

Der Flugplatz Laupheim, Koordinaten 48° , 13 N, 09° , 55 E, Lande- richtung 10/28, darf nur von Süden her in einer Höhe von ca. 700 ft. angefliegen werden.

Der Bereich nördlich der Landebahn ist den Hubschraubern vorbe- halten.

Rufen Sie ca. 10 Minuten vor der geschätzten Landezeit "LIMA-TOWER" auf der NATO-Frequenz 122.1 MHz.

Sollten Sie kein Funkgerät an Bord haben oder keine Funkverbindung bekommen, fliegen Sie in die Warteschleife südlich des Platzes ein und warten auf grünes Licht vom Turm, der sich am südlichen Platz- rand etwa in Höhe der Landebahn-Mitte befindet (Skizze siehe Rückseite).

Der Flugplatz ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 0700 - 1615 anfliegbar.


Mit freundlichen Grüßen

BÖLKOW GMBH

WAGGON- UND MASCHINENBAU AG

SICHT-ANFLUGKARTE (LEICHTFLUGZEUGE)
 VISUAL APPROACH CHART (LIGHT AIRCRAFT)

LAUPHEIM
 HÖHE Ü. NN
 ELEV. 1765
 48°13' N-09°55' E



INBOUND ANFLUG → LEICHTFLUGZEUGE

ACHTUNG PATTERN!  WARTERAUM FÜR FLUGZEUGE OHNE RADIO LICHTZEICHEN ABWARTEN!

700 ft. GND → MIT RADIO (PLATZRUNDE) *FA 1024*



**BÖLKOW GMBH/
WAGGON- UND
MASCHINENBAU AG**

Sales Department:
Bölkow GmbH
8 Munich 8 · P.O. Box

Phone 47 74 21/47 73 21
Telex 05 22279

SERVICE-BULLETIN

No.: 3/67 Date: 11.9.67

No. of pages: 1 Enclosures:

Subject: Laupheim Airfield Approach Procedure

Type of airplane: all

Serial No.: all

Part affected:

Expected time of compliance:

N/R

Approved by:

N/R

Signature:

Date:

To all holders:

All who wish to visit our Plant or to make use of our Service Station can land their aircraft at Laupheim Airfield.

In order to save yourself and us trouble, please keep to the prescribed approach procedure when landing here.

The Laupheim Airfield, co-ordinates $48^{\circ} 13' N$, $09^{\circ} 55' E$, landing direction 10/28, may only be approached from the south at an height of 700 ft.

The area north of the runway is reserved for helicopters.

About 10 min. before ETA call "LIMA TOWER" on the NATO frequency 122.1 MHz.


Should you be NORDO or no com., fly the holding pattern south of the airfield and wait for steady green from tower, located in the middle of the south side of the runway (see sketch on the back).

Laupheim Airfield is open to traffic from Monday to Friday between the hours of 0700 and 1615.

BÖLKOW GMBH
Waggon - und Maschinenbau AG

SICHT-ANFLUGKARTE (LEICHTFLUGZEUGE)
 VISUAL APPROACH CHART (LIGHT AIRCRAFT)

LAUPHEIM
 HÖHE Ü. NN
 ELEV. 1765
 48°13' N - 09°55' E



INBOUND ANFLUG → LEICHTFLUGZEUGE

ACHTUNG
 PATTERN!  WARTERAUM FÜR FLUGZEUGE OHNE RADIO
 LICHTZEICHEN ABWARTEN!

700 ft. GND → MIT RADIO (PLATZRUNDE)